

- в) НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ КОЛОНКУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ.
- г) ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗОБРАТЬ КОЛОНКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРИВЕСТИ К ЕЩЕ БОЛЬШИМ ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
- д) НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ НА ПОЛ ИЛИ НА ЛЮБУЮ ИНУЮ ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОРОТКОМУ ЗАМЫКАНИЮ.
- е) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЛОНКИ.
- ж) НЕ ЦАРАПАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ КОЛОНКИ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.

ПРАВА КЛИЕНТОВ

В ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ TRENDWOOD ВХОДИТ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ИЛИ РЕМОНТ ЛИБО ЗАМЕНА ТОВАРА. ЭТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ТОВАР ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ УСЛОВИЯМ, ПРОПИСАННЫМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ, И ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН ПРОДАВЦУ С КОПИЕЙ ЧЕКА.

МОГУТ ВЗИМАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОСТАВКОЙ ТОВАРА ПРОДАВЦУ. НА ЗАМЕНЯЕМЫЙ ТОВАР БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГАРАНТИЯ, РАВНАЯ ОСТАВШЕМУСЯ КОЛИЧЕСТВУ ДНЕЙ ПО ГАРАНТИИ ИЛИ 30 ДНЕЙ (БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ).

ЭТА ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА НОРМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «BLADE», ОПИСАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

- 1) НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕПРАВИЛЬНОМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ.
- 2) ПОЛОМКИ ВЫЗВАННЫЕ ПОПАДАНИЕМ ВЛАГИ ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА.
- 3) НЕПРАВИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ.
- 4) ПОРАЖЕНИЕ МОЛНИЕЙ.
- 5) ПОРАЖЕНИЕ ТОКОМ.
- 6) РЕМОНТ В НЕАВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ.

trendwoo

WWW.TRENDWOOD.



Руководство пользователя

ПЕРЕНОСНАЯ, УЛЬТРАТОНКАЯ БЕСПРОВОДНАЯ BLUETOOTH

SUP-

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

- 1* BLUETOOTH КОЛОНКА BLADE
- 1* РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
- 1* ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ USB
- 1* AUX КАБЕЛЬ 3,5 ММ

ВВЕДЕНИЕ

BLADE – КОМПАКТНАЯ BLUETOOTH КОЛОНКА, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH СО СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ И КОМПЬЮТЕРОВ. БЛАГОДАря МОЩНОМУ АККУМУЛЯТОРУ И ПАССИВНОЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СИСТЕМА ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМ СТЕРЕО ЗВУЧАНИЕМ. В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ, ОНА МОЖЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ МУЗЫКУ ОТ 4 ДО 6 ЧАСОВ И БЫТЬ ДЛЯ ВАС ОТЛИЧНЫМ СПУТНИКОМ В ПАРКЕ, НА ПИКНИКЕ ИЛИ НА ПЛЯЖЕ. ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH ПОМОГАЕТ ВАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛОЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ПРОВОДОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ РАССТОЯНИЕ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БУДУТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКОЙ ГДЕ УГОДНО И КОГДА УГОДНО.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

ВКЛЮЧИТЕ КОЛОНКУ, НАЖАВ И УДЕРЖАВ КЛАВИШУ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД, ПОКА СИНИЙ ИНДИКАТОР НЕ НАЧНЕТ МИГАТЬ. КОЛОНКА ВОШЛА В РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ.

- А) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ BLUETOOTH ПРОФИЛИ A2DP И HSF (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ);
- Б) УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В РАДИУСЕ ДЕЙСТВИЯ BLUETOOTH.

4. ПРИ СОПРЯЖЕНИИ С КОМПЬЮТЕРОМ, WINDOWS ПРОСИТ ДРАЙВЕРА. ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ПРЕДОСТАВИТЬ?

А) МЫ НЕ МОЖЕМ ИХ ПРЕДОСТАВИТЬ. BLUETOOTH ДРАЙВЕРА A2DP / HSF ЗАПРАШИВАЮТСЯ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ СТЕРЕО ЗВУКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH.

НО ДРАЙВЕР НУЖЕН ДЛЯ BLUETOOTH ПРИЕМНИКА ИЛИ ДЛЯ ПК, А НЕ ДЛЯ КОЛОНКИ. РАЗЛИЧНЫМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВАМ НУЖНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ДРАЙВЕРА. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ВАШЕГО BLUETOOTH АДАПТЕРА ИЛИ ПК ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ ДРАЙВЕРОВ.

5. ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ УПРАВЛЯТЬ ПАУЗОЙ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕКОВ НА КОЛОНКЕ ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ?

А) КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 3.5 ММ AUX КАБЕЛЬ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ КЛАВИШАМИ ПАУЗЫ, СМЕНЫ ТРЕКОВ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ГРОМКОСТИ НА КОЛОНКЕ;

Б) ЭТА ФУНКЦИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ТЕЛЕФОН, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К КОЛОНКЕ, ОБЛАДАЕТ ПРОФИЛЕМ AVCRP. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ AVCRP.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛОНКИ ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

- А) ДЕРЖИТЕ ЕЕ В СУХОМ МЕСТЕ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВО ВЛАЖНЫЕ СРЕДЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.
- Б) ДЕРЖИТЕ КОЛОНКУ ВДАЛИ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА. ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, РАЗРУШАЕТ АККУМУЛЯТОР И ПЛАВИТ НЕКОТОРЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ.

Состояния светодиодного индикатора

1. РЕЖИМ BLUETOOTH: СИНИЙ СВЕТОДИОД МИГАЕТ — КОЛОНКА В РЕЖИМЕ СОПРЯЖЕНИЯ. СИНИЙ СВЕТОДИОД ГОРИТ — КОЛОНКА ПОДКЛЮЧЕНА.
2. РЕЖИМ AUX: ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД.
3. РЕЖИМ ЗАРЯДКИ: ГОРИТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД.

Условия эксплуатации	Условия хранения
Температура: от 0 ° до 40 °С Влажность: от 0 до 85%	Температура: от -30° до 60 °С Влажность: от 0 до 90%

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Мой телефон не может найти новых BLUETOOTH устройств.

- а) Убедитесь, что колонка находится в режиме сопряжения;
- б) Убедитесь, что колонка находится в радиусе обнаружения;

2. BLUETOOTH устройства не могут соединиться.

- а) Убедитесь, что Ваш телефон позволяет создать новое соединение, что он не достиг максимально допустимого количества сопряженных устройств; при необходимости, обратитесь к инструкции от Вашего телефона.
- б) Убедитесь, что введенный Вами пароль соответствует «0000». Если Вы используете BLUETOOTH передатчик, убедитесь в том, что он может распознать пароль «0000».

3. Колонка не воспроизводит музыку / не отвечает на вызов когда она подключена к мобильному телефону.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ / ПЛАНШЕТАМ / КОМПЬЮТЕРАМ

Включите BLUETOOTH на своем телефоне.

Зайдите в настройки BLUETOOTH, выполните поиск новых устройств.

Когда будет найдено устройство «BLADE» выберите его и начните сопряжение.

Если телефон запросит пароль, то введите «0000» и подтвердите.

После успешного сопряжения колонка издаст характерный звук и синий индикатор будет гореть постоянно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Время сопряжения отличается для различных устройств. Сопряжение необходимо только в первый раз, к устройствам, с которыми она была сопряжена ранее, она подключится автоматически (колонка может запомнить только 8 последних сопряженных устройств).

РЕЖИМ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

У колонки есть режим громкой связи при поступлении входящих звонков. Нажмите « » для ответа на вызов. Во время вызова нажмите « » еще раз для завершения вызова. Нажмите и удерживайте клавишу « » во время входящего вызова для его отклонения. Нажмите и удерживайте клавишу « » для набора последнего набранного номера.

АУДИО ВХОД AUX

В колонке предусмотрен разъем AUX, к которому Вы можете подключить устройство не имеющие BLUETOOTH, например телефоны, MP3 плееры, ПК, ноутбуки с помощью кабеля с 3.5 мм разъемом. Зеленый и синий индикаторы будут включены и Вы сможете воспроизвести музыку через проводное соединение.

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Колонка уведомит Вас звуковым напоминанием, если заряд аккумулятора меньше 10%.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВАМ НУЖНО ЗАРЯДИТЬ КОЛОНКУ.

ЗАРЯДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Подключите MICRO USB КАБЕЛЬ К КОМПЬЮТЕРУ ИЛИ USB ЗАРЯДКЕ, ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР.

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР ПОГАСНЕТ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ КОЛОНКИ (5 — 6 ЧАСОВ).

РАЗЪЕМЫ И ГАБАРИТЫ

РАЗЪЕМЫ НА КОЛОНКЕ

РАЗЪЕМ АУДИО ВХОДА: 3.5 MM

КАБЕЛЬ AUX: ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

РАЗЪЕМ ЗАРЯДКИ: МИКРО USB



РАЗМЕРЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Длина: 202 +/- 0.5 мм МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ПЛАСТИК ABS

Ширина: 52 +/- 0.2 мм ВЕС: 420 +/- 5 г

Толщина: 24 +/- 0.5 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BLUETOOTH: ВЕРСИЯ BLUETOOTH 2.1 КЛАСС 2, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОФИЛИ A2DP V 1.2, AVRCP V 1.4

РАССТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ: ДО 10 м (РАССТОЯНИЕ ЗАВИСИТ ОТ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА И ХАРАКТЕРИСТИК ПОДКЛЮЧАЕМЫХ УСТРОЙСТВ)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 3 Вт * 2

СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ: >80 ДБ

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 160 Гц — 20 КГц

КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ: < 1%

РАЗМЕРЫ ДИНАМИКА: ДИАМЕТР 50 мм, 4 Ом, 5 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА:

НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В

АККУМУЛЯТОР: ВСТРОЕННЫЙ Li АККУМУЛЯТОР, 3.7 В / 2000 МАЧ

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ: 5 В +/- 0.25 В

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ: 6 +/- 0.5 ч

Функция	Действие
Ответ на вызов	Во время поступления входящего вызова нажмите « + » для ответа на вызов, нажмите « - » еще раз для завершения вызова и возврата и воспроизведению музыки
Завершение или отключение вызова	Нажмите клавишу « + » для завершения вызова, нажмите и удерживайте клавишу « + » для отключения вызова.
Включение/выключение	Нажмите и удерживайте клавишу « + » для включения / выключения.
Громкость «+» и «-»	Нажмите «+/-» для регулировки
Следующий/предыдущий трек	Нажмите и удерживайте «+/-» для переключения
Отключение текущего устройства	Одновременно нажмите и удерживайте «+» и « - » для отключения от текущего устройства и поиска нового устройства для сопряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В РЕЖИМЕ BLUETOOTH ВСТАВЬТЕ КАБЕЛЬ AUX В РАЗЪЕМ И КОЛОНКА ПЕРЕЙДЕТ В РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ.
2. ВЫКЛЮЧАЙТЕ КОЛОНКУ, ЕСЛИ ОНА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.