

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth: 4.0 + EDR

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP

Расстояние связи Bluetooth: 10 м

Разъем AUX 3,5 мм

Диаметр динамика: 40 мм

Выходная мощность: 4 Вт\*2

Воспроизводимые частоты: 180 Гц — 20 кГц

Встроенный микрофон

Размер: 180\*73\*70 мм

Ответ на вызов	При поступлении входящего вызова нажмите один раз на клавишу <b>▶  </b> для ответа, затем нажмите еще раз на клавишу для завершения вызова и возврата к воспроизведению музыки.
Отклонение вызова	При поступлении входящего вызова нажмите на клавишу <b>▶  </b> дважды, чтобы отклонить вызов.
Набор номера	Для того, чтобы позвонить на последний набранный номер, нажмите на клавишу <b>▶  </b> дважды.
Включение/выключение	Для включения/выключения колонки нажмите и удерживайте клавишу <b>⏻</b> .
Увеличение/уменьшение громкости	Нажмите на соответствующие клавиши «+» и «-».
Следующий/предыдущий трек	Для перехода к следующему треку удерживайте клавишу «+». Для возврата к предыдущему треку удерживайте клавишу «-».
Воспроизведение/пауза	При воспроизведении музыки нажмите на клавишу <b>▶  </b> чтобы поставить на паузу.
Отключение от текущего Bluetooth устройства	Нажмите и удерживайте одновременно клавиши «+» и «-» для отключения от подключенного Bluetooth устройства. Колонка перейдет в режим сопряжения.

Условия эксплуатации	Условия хранения
Температура: от 0° до 40 °С Влажность: от 0% до 85%	Температура: от -30° до 60 °С Влажность: от 0% до 90%

Для более полной информации посетите: [www.trendwoo.com](http://www.trendwoo.com)

# trendwoo

[www.trendwoo.com](http://www.trendwoo.com)

## Music Tube



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SUP-

# СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

1\* BLUETOOTH КОЛОНКА MUSIC TUBE

1\* РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1\* ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ USB

1\* AUX КАБЕЛЬ 3,5 ММ

1\* ГАРАНТИЯ



## ВКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

1. ЗАЖМИТЕ КЛАВИШУ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ.
2. ВЫ УСЛЫШИТЕ ЗВУК ВКЛЮЧЕНИЯ. ДОЖДИТЕСЬ, КОГДА СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ СИНИМ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОЛОНКА ГОТОВА К СОПРЯЖЕНИЮ.
3. ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ. «НАСТРОЙКИ» > ВКЛЮЧИТЬ «BLUETOOTH».
4. ВКЛЮЧИТЕ ПОИСК НОВЫХ УСТРОЙСТВ И ВЫБЕРИТЕ ИЗ СПИСКА «MUSIC TUBE».
5. КОГДА СОЕДИНЕНИЕ УСТАНОВИТСЯ — ВЫ УСЛЫШИТЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ЗВУК И СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ СИНИМ. ЭТУ ОПЕРАЦИЮ НУЖНО ПРОДЕЛЫВАТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НОВОГО УСТРОЙСТВА.

## AUX СОЕДИНЕНИЕ

НА КОЛОНКЕ ЕСТЬ РАЗЪЕМ AUX, ПРОСТО ПОДКЛЮЧИТЕ ЕЁ К ВАШЕМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ, МР3 ПЛЕЕРУ, ПК, НОУТБУКУ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ JACK 3,5 ММ. ЗЕЛЕНЬИЙ И СИНИЙ ИНДИКАТОРЫ ЗАГОРЯТСЯ И ВЫ СМОЖЕТЕ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ ЧЕРЕЗ ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.

## ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАША КОЛОНКА «MUSIC TUBE» ИМЕЕТ ВЛАГОЗАЩИТУ ПО СТАНДАРТУ IPX4. ОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ПОД ВОДУ, НО УСТОЙЧИВА К ДОЖДЮ, ВОДЯНЫМ СТРУЯМ И БРЫЗГАМ.

**ВАЖНО** — ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ КОЛОНКИ ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОТ КОЛОНКИ ОТКЛЮЧЕНЫ ВСЕ КАБЕЛЯ И ПЛОТНО ЗАКРОЙТЕ ЗАГЛУШКИ. ЕСЛИ ЗАГЛУШКА БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА НЕПЛОТНО, ТО МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ ВЛАГОЗАЩИТУ КОЛОНКИ.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНКИ ДЛЯ ГРОМКОЙ СВЯЗИ

ВАША КОЛОНКА «MUSIC TUBE» МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ГРОМКОЙ СВЯЗИ С ФУНКЦИЕЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ. ВО ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА НАЖМИТЕ НА КОЛОНКЕ КЛАВИШУ «ОТВЕТ/ОТБОЙ».

НАЖМИТЕ КЛАВИШУ «ОТВЕТ/ОТБОЙ» ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫЗОВА. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КЛАВИШУ «ОТВЕТ/ОТБОЙ», ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОТКЛОНИТЬ ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ.

## ЗАРЯДКА КОЛОНКИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ЗАРЯДИТЬ ВАШУ КОЛОНКУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ НЕ ПОГАСНЕТ.

КОГДА ЗАРЯД БАТАРЕИ БУДЕТ МЕНЕЕ 10%, ИНДИКАТОР ЗАРЯДА ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫМ. ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАРЯДИТЬ КОЛОНКУ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОГО ИНДИКАТОРА.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 5 В / 1 А.